

Badkar- Tvättställ



Badkar

Porslin, emalj, keramiskt, gjutjärn,
emaljerat stål, akrylharts (plast).

Tvättställ/handfat

Porslin, emalj, keramiskt,
gjutjärn, emaljerat stål, akrylharts
(plast).

ETT PERFEKT OCH HÅLLBART RESULTAT

Perfekt Renovering-färg är speciellt utformad för att varaktigt förnya ytor och material som utsätts för hög belastning och slitage. Tack vare en kombination av speciella polymerer och tillsatsämnet, ger det en kraftig prestandaökning och resultatet blir mycket högkvalitativt för att tåla vardagligt bruk i badrum.



2 x 0.5L

- Direkt på badkar och tvättställ
- Mycket tålig mot upprepad användning under vatten

FÄRGKARTA

SEMI GLOSS
50

White

8 h

Recoat time

Vatten

Rengöring av verktyg

7 d

Torktid före användning av badkar

VERKTYG:



- Liten foamroller till böjda ytor
- Lackroller till större, jämna ytor



Omrörningssticka



Pensel med syntetisk borst

FÖRBEREDELSE

Ta bort silikonfog före applicering. Lägg ny silikonfog efter ytan torkat. Använd inte tejp på den nymålade ytan. Ytan bör vara ren, torr och fettfri. Rengör ytan med sodabaserad (alkalisk) målartvätt. Skölj väl med vatten och låt torka 24h.

APPLICERING

1. APPLICERING AV FÄRGEN: Använd produkten mellan +12 och +25°C grader, undvik drag. Töm tillsatsämnet (finns i förpackningen under locket) innehåll ner i färgen. Blanda väl med rörstickan längs botten i 5 minuter, tills tillsatsämnet har blandat sig med färgen och färgen är jämn. Ta bort kranen och eventuella avloppsdelar, eller skydda dem med maskeringstejp av god kvalitet. Applicera färgen med pensel på svårtillgängliga ställen och runt kranen. Applicera första omgången med foamrollern och börja från botten av badkaret. Fortsätt längs med kanterna med 15cm långa strykningar. Applicera inte andra strykningen före första lagret har torkat i 8h. Färgen täcker eventuellt inte på första strykningen, med den andra strykningen säkerställer oftast perfekt täckning. Ta bort maskeringstejpen omedelbart efter den första strykningen. Efter ytan torkat 8h, maskera på nytt med ny maskeringstejp. Applicera den andra strykningen på samma sätt som det första. Ta bort tejpens omedelbart och låt torka igen 8h.

2. APPLICERING AV SKYDDSLACKEN: Töm tillsatsämnet (finns i förpackningen under locket) innehåll ner i skyddslacken. Blanda väl med rörstickan längs botten i 5 minuter, tills tillsatsämnet har blandat sig med lacken och lacken är jämn. Applicera från den ena sidan till den andra korsvis och slutför strykningen alltid med ett jämnt drag i samma riktning. Låt torka 8h och applicera andra strykningen på samma sätt som den första.

Det är nödvändigt att vänta 7 dygn före badkaret kan tas i bruk (upprepad kontakt med vatten och rengöring).

** Efter tillsatsämnet har rörts ner i färgen, bör den användas inom 10 dygn för att säkerställa perfekt vidhäftning och ytans hållbarhet.*

V33 TIPS

- Maximal vidhäftning och hårdhet uppnås efter 20 dygn från appliceringen. Använd ytan med försiktighet under de första 20 dygnen genom att undvika mekanisk påfrestning, slitage, nersmutsande och rengöring.